

# Gebrauchsanweisung Tragehilfe mit Hebehaken

## Technische Daten:

- Material: PVC weich, Widerstandsfähig und langlebig
- Material Hebehaken: PE schwarz 6mm
- Verbindung der Tragebänder: Klettband (Flasch und Haken) durch Metallösen gesichert
- Tragebänder mit Klettband (Flasch und Haken) zur Fixierung und Einstellung der Hebehaken
- Schulter und Brustteil sind mit 5mm weichen Vlies unterlegt.
- Maximale empfohlene Höchstlast: 70kg/ 35 kg je Trageband
- Maximale empfohlene Hakenlast: 20kg

**Tragehilfe nicht bei Minustemperaturen lagern!**

**Tragehilfe nicht in praller Sonne lagern!**

## Anwendung:

Verbinden Sie die beiden Gurtteile.

Verbinden Sie die beiden Gurtteile mit den Klettbandverbindungen und stellen Sie ihre Körperbreite ein.

Die Ausrichtung der Gurtteile ergibt sich automatisch durch das Verbinden der Klettbänder.

Danach legen Sie die Tragehilfe wie eine Jacke an. Die Tragehilfe sollte gut und nicht zu locker am Körper angebracht sein.

Hängen Sie die Hebehaken an den Aufnahmemöglichkeiten der Last ein. Beim Aufrichten und Heben der Last wird das Gewicht erst über die Schultern nach oben gebracht.

Durch die Hebelwirkung der Schultern wird verhindert, dass Sie aus einem Rundrücken die Last nach oben bringen.

**Zur Sicherung der Last greifen Sie mit den Händen um die Haken.**

Für den Fall das sich die Klettband Verbindung lösen sollte, verhindern Sie das abstürzen der Last und Verletzungen der Beine.

Positive körperliche Auswirkungen: Rücken- und Energieschonende Wirkung

